



WWW.MDPOINT.RU

Функционал пинпоинтера **Wader** и **Diver**

1. Кнопка включения/выключения.
2. Кнопка «Mode»
3. Индикатор обнаружения цели
4. Отключаемый светодиодный фонарик.

Инструкция по настройке пинпоинтера **Wader** и **Diver**

1. Включите прибор, нажав на кнопку 1 до звукового или вибрационного сигнала.
2. Настройте желаемую чувствительность прибора (4 уровня), для этого нажмите и удерживайте кнопку 2 и кратковременно нажмите на кнопку 1. Каждое нажатие на кнопку 1 в данной комбинации циклически меняет чувствительность прибора от 1 уровня (одинарный звуковой сигнал) до 4 уровня (одинарный продолжительный сигнал)
3. Настройте желаемую звуковую, вибрационную или звук+вибро сигнализацию обнаружения металлической цели. Для этого кратковременно нажмите на кнопку 2. Каждое нажатие меняет тип сигнализации обнаружения.
4. Настройте светодиодный фонарик 4 и индикатор обнаружения цели 3. Для этого нажмите и удерживайте 4 секунды кнопку 2 до сигнала и отпустите её. Теперь кратковременно нажимайте на кнопку 2 до желаемого режима световой индикации. Для сохранения нужной настройки требуется выключить прибор, нажав на кнопку 1 до сигнала и снова включить . Прибор настроен. Спасибо за доверие к Deteknix! Удачи в поиске кладов Вашей мечты с MDPOINT.RU